

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit original. Ce module sonore vous permet d'envoyer à vos proches des vœux oraux personnalisés. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Module sonore
- Mode d'emploi

## Utilisation

- Retirez tout d'abord l'autocollant de protection sur le capteur de luminosité.
- Appuyez sur le bouton REC pour démarrer un enregistrement. L'appareil émet un bip sonore.
- Prononcez le texte souhaité en parlant dans le microphone, puis appuyez à nouveau sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement. L'appareil émet deux bips sonores. Veuillez noter que l'enregistrement ne peut pas durer plus de 20 secondes.
- Enlevez maintenant le film placé au dos du module et collez ce-dernier à l'intérieur du carton de votre cadeau.
- Lors de l'ouverture du carton, le capteur de luminosité réagit et votre message est alors lu.
- Vous pouvez bien entendu réenregistrer votre message aussi souvent que souhaité.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des

consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5409 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
06.07.2015